aranet4

Fixation murale anti-vol

GUIDE D'UTILISATION



ES France - Département Bio-Tests & Industries - 127 rue de Buzenval BP 26 - 92380 Garches Tél. 01 47 95 99 90 - Fax. 01 47 01 16 22 - e-mail: bio@es-france.com - Site Web: www.es-france.com

Outillage: Vis, tournevis, fixation murale, cheville





Pousser la fixation murale vers le haut en position vérouillée



4

Mettre la vis dans le système de fixation



Percer un trou dans le mur à l'emplacement souhaité. Diamètre de perçage: 6mm



Mettre la cheville dans le trou



ES France - Département Bio-Tests & Industries - 127 rue de Buzenval BP 26 - 92380 Garches Tél. 01 47 95 99 90 - Fax. 01 47 01 16 22 - e-mail: bio@es-france.com - Site Web: www.es-france.com 7

Visser Aranet4 au mur. Utiliser un tournevis avec un embout Torx T15 sécurité (creux).





ES France - Département Bio-Tests & Industries - 127 rue de Buzenval BP 26 - 92380 Garches Tél. 01 47 95 99 90 - Fax. 01 47 01 16 22 - e-mail: bio@es-france.com - Site Web: www.es-france.com

9

Aranet4 est maintenant fixé au mur et prêt à mesurer la qualité de l'air à l'intérieur de votre pièce!

