



DK-DOX®

Pour désinfection de l'eau potable

DK-DOX® AKTIV

DK-DOX® AKTIV est une substance liquide de dioxyde de chlore au 0,3% , qu'est généré par le mélange manuel de 2 composants, a composant liquide et a composant en poudre. Le DK-DOX® produit une solution avec à pH neutre, chlore libre 0,1 et très stable.

- Pour désinfection d'eau potable selon la norme DIN EN 12671

Pour utilisateurs professionnels.



ES France - Département Bio-tests & Industries
127 rue de Buzenval BP 26 - 92380 Garches



Tél. 01 47 95 99 90
Fax. 01 47 01 16 22



e-mail : bio@es-france.com
Site Web : www.es-france.com

Propriétés du produit

- DK-DOX® AKTIV a un fort effet algicide, bactéricide, virucide et sporicide;
- Contrairement au chlore, il ne produit pas de chlorophénols et de chloramine.

Avantages du DK-DOX® AKTIV

Contrairement aux autres produits à base de dioxyde de chlore, il s'agit d'un produit à base de chlore libre 0,1; c'est insipide et inodore.

Son pH neutre ne crée pas de corrosion.

Utilisation

DK-DOX® AKTIV BEV il est pris de son conteneur par une pompe. Le dosage peut être quantitatif ou directement proportionnel à la consommation.

L'ensemble du système de dosage doit être fabriqué dans un matériau résistant au dioxyde de chlore.

Les concentrations recommandées se trouvent sur l'étiquette. Cependant, notre service technique est disponible pour toute autre information.

Production et stockage

A température ambiante, la solution est stable pendant 30 jours.

Attention: gardez dans des endroits frais et sombres.

Normes de référence

La norme DIN EN 12671 (pour le traitement de l'eau pour la consommation humaine).

DVGW feuillet W 224 (norme régissant la désinfection au dioxyde de chlore dans l'eau potable)

Norme O M 5879-3 (norme autrichienne réglementant l'introduction du dioxyde de chlore dans le traitement de l'eau)

Unité d'emballage

- set à deux composants
- réservoir de 1L, 5L, 25L, 60L
- réservoir de 200L, 1000L

Utiliser le DK-DOX® AKTIV BEV avec attention. Lire l'étiquette et les informations sur le produit avant l'utilisation.

Production with license of Dr. Kueke GmbH



APURA s.r.l.

Piazza Porto, 3 • 25084 Garenano (BS) • Italy



ES France - Département Bio-tests & Industries
127 rue de Buzenval BP 26 - 92380 Garches



Tél. 01 47 95 99 90
Fax. 01 47 01 16 22



e-mail : bio@es-france.com
Site Web : www.es-france.com